

### H3C S9500交换机主备倒换功能的介绍

#### 一、功能需求:

用户要将处于Master模式的交换路由板拔下来,使系统中原来的备用板接替主用板继续工作,要求主备倒换期间不影响业务的正常运行。

#### 二、组网图:

无

#### 三、操作步骤:

软件版本: S9500交换机全系列软件版本

硬件版本: S9500交换机全系列硬件版本

# 手工地将主用板的配置文件同步到备用板上。

```
<S9500>slave update configuration
```

# 显示主备倒换状态机是否正常。

```
<S9500>display switchover state
```

# 手工执行主备倒换,确认并回车后系统执行倒换。

```
<S9500>slave switchover
```

Caution!!! Confirm to switch slave to master[Y/N]?y

#### 四、配置关键点:

1. 如果备板不是处于实时备份状态则会提示: Slave board is not in realtime backup. This command is invalid.
2. 主备倒换前,请确认备板已经处于实时备份状态。