

Windows操作系统上设置DynaPath属性

一、组网：

无

二、问题描述：

默认情况下，DynaPath安装后就会自动对能管理的设备进行多路径处理，并自动实现路径冗余及负载均衡。如果需要修改相关的设置，可以使用dynacfg命令行工具进行设置。

三、过程分析：

无

四、解决方法：

1. 要获取dynacfg相关命令帮助，可以在命令行提示符下，直接输入：

`dynacfg /?` 来获取选项帮助

2. Dynacfg的命令格式如下：

`dynacfg -options [parameters]`，对一些长用参数的解释如下

2.1 -l：列出所有的设备组信息，以及相关的PnP延时时间等

2.2 -p：改变PnP延时时间，默认1秒

举例如下：

`dynacfg -p 10`

即修改PnP delay值为10秒

2.3 -s <spd_id>：显示指定设备组的详细路径信息

2.4 -u spd_id retrycount retrydelay loadbalance：设置对应参数属性

举例如下：

`dynacfg -u 1 3000 100 1`

即修改设备组1的retrycount为3000，retrydelay为100，并启用loadbalance