

## 知 S7500交换机上如何同步系统默认的配置文件

c02952 2006-11-08 发表

在系统运行的过程中，每次主板的配置修改都会实时同步到备板。但是，系统默认配置文件是不会同步的。如果在保存主控板配置文件的时候，也需要对备板的配置文件进行更新，可以使用下面的命令。

```
[H3C]slave auto-update config
```

要取消此配置，可以执行：

```
[H3C]undo slave auto-update config
```

只要同步开关打开，当系统配置改变时，主控板保存配置文件的同时，也将配置文件备份到备用板，以保证主备板配置的一致性。