

## 知 S7500交换机上如何手动同步配置文件

c02952 2006-11-08 发表

当自动同步功能启用后，S7506R可以自动同步主控板和备用板的配置文件。如果用户希望手动同步主控板和备用板的配置文件，可以通过命令手动的将主控板上的配置文件备份到备用板上。请在用户视图下进行下列配置。

```
<Switch>slave update configuration
```

只有当备用板正常运行的情况下，用户才能成功进行配置文件的手动同步。每次手动同步配置文件时，系统都将主控板上的配置文件重新完全拷贝一次到备用板上。