

H3C ME5000多媒体服务器MCU设置方法说明

MCU设置包括MCU的H.323别名、E.164别名以及MCU日期和时间，具体设置如下：

点击管理菜单下的[系统管理/MCU设置]，进入[MCU设置]页面。

H.323别名：只能是字母和数字，并且不能超过20个字符。

E.164别名：只能是数字和“ ”、“#”、“*”并且不能超过20个字符。

MCU的日期格式是：yyyy-mm-dd。

MCU的时间格式是：hh:mm:ss。

当输入的格式不正确时，系统会提示错误并要求用户重新输入。输入完毕后，点击“保存”即可。