

#### ME5000多媒体服务器网口设置说明

选择[系统管理/网口设置]菜单，进入[网口设置]页面。  
网口配置口对应的IP地址为10.10.10.10，子网掩码为255.255.0.0，  
用来修改LAN1~LAN4的IP地址、子网掩码和默认网关。在需要修改  
地址的网口（LAN1~LAN4，网口配置口不能修改）前面的小方框里  
打钩，然后按照提示输入IP地址、子网掩码和默认网关，点击<保存>  
。这时系统会弹出确认对话框，点击<确定>，则系统自动重新启动，  
重新启动后对MCU网口所做的修改自动生效，点击<取消>则放弃修  
改。