

知 查看H3C XE200/2000的LS和PS之间连接状态的方法

李雄 2006-11-10 发表

查看H3C XE200/2000的LS和PS之间连接状态的方法

当语音网关VG配置正确，但注册不上语音服务器XE200/2000时，可以查看一下处理服务器PS和位置服务器LS的连接状态，检查LS和PS是否正常工作。

<H3C>dis location-server process-server all //查看LS和PS服务器状态的命令//

----- Process Server Information -----

Identifier: gkserver

RelativeCapability: 1

Attached SubsLineNumber: 0

-----Static Information:

SIP port: 5060

RAS port: 1719

Process Server Group Identifier:

Attached Domain Identifier: default-domain

Tunnel function: Disable

HeartBeat Key: 123456

Transport: auto

-----Dynamic Information:

Ip-address: 172.31.3.99

Status: Authorized

Attaching Gateway List:

如果状态信息“Status”不为“Authorized”，则LS和PS之间的连接出现问题。请检查XE200/2000是否配置正确，主要是ip地址、端口号和心跳密码。