

知 S7502交换机单双主控运行模式的实现机制

c02952 2006-11-10 发表

S7502单主控和双主控的硬件是一样的.S7502是按单主控,还是双主控模式运行,需要通过软件来区分。如果是版本较低的bootrom (522及以前版本) 引导起来的, 缺省为单主控模式。如果是版本为523以上的bootrom (包括523) 引导起来的, 缺省为双主控模式。

S7502单主控和双主控运行模式之间的切换, 可通过命令进行设置, 重新启动来实现。在配置模式下

命令product 7502, 表示下次启动为单主控。

命令product 7502R, 表示下次启动为双主控。