

知 如何区别S7502交换机是单主控或是双主控模式运行

c02952 2006-11-10 发表

设备启动完成后，可以通过命令display device来确认S7502单、双主控的运行模式。如果单板的状态为Normal则为单主控，如果单板的状态为Master或Slave则为双主控。

例如下面的环境1为双主控，环境2为单主控。

环境1:

```
<S7502>display device
```

Slot No.	Brd Type	Brd Status	Subslot Num	Sft Ver
0	LS81GT48B	Slave	0	S7502-3132
1	LS81T32P	Master	0	S7502-3132

环境2:

```
<S7502>display device
```

Slot No.	Brd Type	Brd Status	Subslot Num	Sft Ver
0	LS81GT48B	Normal	0	S7502-3132
1	LS81T32P	Normal	0	S7502-3132