

知 S6500系列交换机是否支持风扇调速

曲飞 2006-11-13 发表

S6500系列交换机不支持风扇的调速功能，风扇运行转速是固定的。

可以使用命令display fan查看风扇状态：

```
<Quidway>display fan
```

```
Fan 1 State: Normal
```