

知 S6500系列交换机如何接地

曲飞 2006-11-13 发表

S6500系列机框后背右下方有接地标志，提供一个接地连接螺钉，螺钉通过接地线接地来保证设备正常运行。