

如何在linux系统中安装和卸载san客户端软件

其它功能

高镜博

2006-11-13 发表

如何在linux系统中安装和卸载san客户端软件

一 组网需求：

无

二 组网图：

无

三 配置步骤：

1 安装SAN客户端软件

1) 将客户端软件的安装包上传到服务器的临时目录上（如/tmp）；

2) 执行以下命令安装客户端软件：

```
cd /tmp
```

```
rpm -i sanclient-<version>-<build>.i386.rpm
```

3) 例如：rpm -i sanclient-4.50-0.904.i386.rpm

客户端软件将被安装到/usr/local/sanclient目录下。

2 卸载SAN客户端软件

1) 卸载之前，请确认快照代理软件已卸载

2) 以root用户登录系统；

3) 执行以下命令卸载客户端软件

```
rpm -e sanclient
```

四 配置关键点：

略