

知 S6500交换机的VRRP的主备切换方式如何配置

曲飞 2006-11-13 发表

在配置S6500交换机的VRRP组时可以配置VRRP的优先级。优先级高的交换机为Master，优先级低的交换机为Backup。如果Master交换机Down，则Backup升为Master。一旦优先级发生改变，VRRP主备关系是否变化取决于VRRP的主备切换方式如何配置。S6500交换机默认的主备切换方式是抢占方式。在没有被设置抢占方式的备份组中，一旦某台交换机成为Master，只要它没有出现故障，其它交换机即使随后被配置更高的优先级，也不会成为Master。如果交换机被设置为抢占方式，一旦交换机发现自己的优先级比当前的Master的优先级高，就会成为Master；相应地，原来的Master将会变成Backup。缺省延迟时间为0。在虚接口视图下配置VRRP主备切换方式，默认是抢占方式；如果配置非抢占方式，如下配置：

```
[S6506R-A-Vlan-interface1]undo vrrp vrid 1 preempt-mode
```