知 S6500交换机双主控板的工作模式如何设置

曲飞 2006-11-13 发表

S6500交换机在使用双主控板工作时可以设置2种工作模式：负荷分担模式（load-balance）与主备模式（load-single）；

S6500交换机缺省工作在负载主备模式。当其中一块故障时，全部切换到那块正常的主控板上，也可以通过命令强制工作在负载分担模式。该功能只是SalenceIII引擎、R3130（含）之后的版本支持。配置命令如下：

使能负载分担模式：[Quidway]loadsharing enable

关闭负载分担模式：[Quidway]undo loadsharing enable