

知 S6500交换机在A类单板下发Link层ACL为何不生效

曲飞 2006-11-14 发表

对于S6500交换机的A类单板来说，下发ACL时需要区分该ACL是Link层ACL或者是IP层ACL。Link层ACL的序号取值范围为4000 ~ 4999。
Link层ACL工作在link-mode下，IP层ACL工作在ip-mode下，且两种模式互斥。所以若Link层ACL下发没有生效，请通过dis acl mode 确认是否该ACL工作在link-mode下。
工作模式可以通过acl mode 命令设置，例如：
[Quidway S6506]acl mode ?
ip-based IP layer based ACL mode
link-based Link layer based ACL mode
可以通过命令display acl mode查看当前acl的工作方式，例如：
[Quidway S6506]display acl mode
The current acl mode: link-based.