

S6500交换机单板指示灯各状态有何含义

LC以太网光口指示灯

指示灯	状态说明
LINK/ACT	LINK灯灭表示线路没有连通; LINK灯亮表示线路已经连通; A CT灯闪烁表示有数据收发

管理用以太网口 (10Base-T/100Base-TX) 指示灯

指示灯	状态说明
LINK/ACT	LINK灯灭表示线路没有连通; LINK灯亮表示线路已经连通; A CT灯闪烁表示有数据收发

CF卡没有指示灯

风扇状态指示灯

指示灯	指示灯状态说明
OK	灯亮表示风扇正常工作; 灯灭表示风扇有故障或该风扇不在位
FAIL	灯亮表示风扇工作不正常或该风扇不在位; 灯灭表示风扇工作正常

电源状态指示灯

指示灯	指示灯状态说明
OK	灯亮表示该灯指示的电源正常工作; 灯灭表示该灯指示的电源有故障或该电源不在位
FAIL	灯亮表示该灯指示的电源有故障; 灯灭表示该灯指示的电源正常或不在位

业务板运行状态指示灯

指示灯	状态说明
RUN	灯亮或灯灭表示单板有故障或单板不在位; 灯闪烁表示单板正常工作
ALM	灯灭表示单板无故障或单板不在位; 常亮表示单板有故障

交换路由板运行状态指示灯

指示灯	状态说明
RUN (绿)	灯亮和灭表示SRPG单板有故障; 灯闪烁表示SRPG单板正常工作
ALM (红)	灯灭表示单板无故障或单板不在位; 常亮表示单板有故障