

知 怎样利用DiskSafe保护分配给主机的存储SAN资源

其它功能 贲成华 2006-11-14 发表

DiskSafe软件可以用来保护系统的本地硬盘，将本地磁盘的数据同步到存储分配的SAN资源中，但是DiskSafe除了可以保护本地硬盘之外，也可以用来保护已经分配给主机的存储资源，效果和NeoStor console上进行镜像操作一样，操作步骤如下：

1. 首先检查Microsoft iSCSI Initiator软件中iSCSI Initiator属性中该资源的target是否已经log on，如果是inactive状态，选中之后点击log on，使之变为connected状态。
2. 打开计算机管理，利用磁盘管理工具刷新来查找新资源是否已经挂载到本地。
3. 打开DiskSafe向导，在“eligible primary storage”一列选择想要保护的磁盘，一般本地硬盘为disk0，其他的一般为存储分配的SAN磁盘。
4. 接下来选择镜像资源，可以选择另外一个存储分配的SAN资源，也可以让系统自动分配，下面的操作按照默认即可完成。