

## 知 在xe200/2000下将H.323呼叫模式设置为重定向呼叫的方法

李雄 2006-11-15 发表

### 在xe200/2000下将H.323呼叫模式设置为重定向呼叫的方法

在位置服务器LS视图下使用call-mode命令将H.323呼叫模式设置为直接呼叫。

以XE2000语音服务器为例：

```
[XE2000-ls]call-mode h323 redirect
```