

### 在XE200/2000上配置/启用/停用SIP Proxy Server的方法

第一步、在用户视图下使用system-view命令进入系统视图。

第二步、在系统视图下使用process-server命令进入PS视图。

第三步、在PS视图下使用ps-config命令配置Process Server的PS标识和接口。

以XE200语音服务器为例：

```
[XE200-ps]ps-config sipserver interface Ethernet 0/0
```

第四步、在PS视图下使用ls-mode命令配置位置服务器模式。

以位置服务器与网守集中式组网为例：

```
[XE200-ps]ls-mode local
```

第五步、在PS视图下使用heartbeat命令配置PS与LS的心跳密码。

以XE200语音服务器为例：

```
[XE200-ps]heartbeat password sip
```

第六步、在PS视图下使用start命令启用PS。

以XE200语音服务器为例：

```
[XE200-ps]start
```

第七步、在PS视图下使用sip命令进入SIP视图。

在PS-SIP视图下使用start命令启用proxy-server。

以XE200语音服务器为例：

```
[XE200-ps-sip]start
```

第八步、在位置服务器LS视图下使用process-server命令进入LS-PS视图。

以XE2000语音服务器为例：

```
[XE2000-ls]process-server sipserver
```

第九步、在位置服务器LS-PS视图下使用ip-address命令配置SIP代理服务器的PS地址

。

以XE2000语音服务器为例：

```
[XE2000-ls-ps-sipserver]ip-address 192.168.80.2
```

第十步、在位置服务器LS-PS视图下使用heartbeat password命令配置LS与PS的心跳密码。

以XE2000语音服务器为例：

```
[XE2000-ls-ps-sipserver]heartbeat password sip
```