

知 在XE200/2000上设置SIP路由呼叫的方法

李雄 2006-11-15 发表

在XE200/2000上设置SIP路由呼叫的方法

在位置服务器LS视图下使用call-mode命令将SIP呼叫模式设置为路由呼叫。
以XE2000语音服务器为例：
[XE2000-ls]call-mode sip routed