

知 在H3C XE200/2000上设置/启用/停用Location Server的方法

李雄 2006-11-15 发表

在H3C XE200/2000上设置/启用/停用Location Server的方法

位置服务器Location Server记录了所有号码和IP的对应信息，完成了地址解析工作，是XE200/2000系统的重要组成部分。

设置/启用/停用Location Server的步骤如下：

第一步、在用户视图下使用system-view命令进入系统视图。

第二步、在系统视图下使用location-server命令进入LS视图。

第三步、在LS视图下使用ls-config命令配置Location Server的接口信息。

以XE2000语音服务器为例：

[XE2000-ls]ls-config interface GigabitEthernet 0/0

第四步、在LS视图下使用start命令启用Location Server。

以XE2000音服务器为例：

[XE2000-ls]start