

知 NE80E产品4块交换网板 (SFU) 选配说明

胡毅飞 2006-11-16 发表

NE80E产品4块交换网板 (SFU) 选配说明

NE80E产品下机框有4块交换网板 (SFU)，这4块交换网板为1+3冗余，即3块正常工作，1块备份。因此即使在无需冗余和保护的情况下，也至少需要配置3块交换网板，NE80E的各槽位转发才能达到线速。