

使用FTP升级H3C VG的bootrom的方法

1 启用VG的FTP SERVER功能（并且VG上设置正确的FTP用户名密码和服务类型）

:

```
[vg1041]ftp enable
```

```
Ftp server has been running
```

2 将使用FTP的升级模式为Fast

```
[vg1041]ftp update fast
```

3 从FTP客户端登录到VG上（下面以windows下的命令行FTP方式登录为例）

```
ftp> bin
```

```
ftp> hash
```

```
ftp> put VG104X-VG20XX-VG3108-BOOTROM-1.11.BIN bootromfull //关键字
```