

知 在XE200/2000上查看location-server 统计信息的方法

李雄 2006-11-16 发表

在XE200,XE2000上查看location-server 统计信息的方法

在语音服务器任何视图下使用display命令显示统计信息。

以显示位置服务器统计信息为例：

```
<XE2000>display location-server statistics
```