

知 在XE200/2000上分级分模块显示调试信息的方法

李雄 2006-11-16 发表

在XE200,XE2000上分级分模块显示调试信息的方法

第一步、在语音服务器用户视图下使用terminal命令打开调试信息显示开关。

以XE2000语音服务器为例：

```
<XE2000>terminal debugging
```

```
<XE2000>terminal monitor
```

第二步、在语音服务器用户视图下使用debugging命令设置调试信息显示级别。

以设置process-server协议栈调试信息显示级别为例：

```
<XE2000>debugging process-server stack level 7
```

第三步、在语音服务器任意视图下使用display显示调试信息

以显示process-server协议栈调试信息为例：

```
<XE2000>display process-server statistics stack
```