

#### 在XE200,XE2000上启用/停用地区码/国家码变换的方法

1. 在用户视图下使用system-view命令进入系统视图。
2. 在系统视图下使用location-server命令进入LS视图。
3. 在LS视图下执行地区码/国家码变换功能的启用/停用功能。

以XE200为例:

启用地区码/国家码变换功能:

```
[xe200-ls]policy area-code-substitute enable
```

停用地区码/国家码变换功能:

```
[xe200-ls]policy area-code-substitute disable
```