

在XE200,XE2000上配置设备的地区码/国家码的方法

1. 在H.323网关设备gw01的语音拨号视图下使用entity命令配置POTS实体。
以H.323语音网关为例：
[GateWay01-voice-dial]entity 1001 pots
[GateWay01-voice-dial-entity1001]match-template 1001
[GateWay01-voice-dial-entity1001]line 0
2. 在H.323网关设备gw01的语音拨号视图下使用entity命令配置VoIP实体。
以H.323语音网关为例：
[GateWay01-voice-dial]entity 2001 voip
[GateWay01-voice-dial-entity2001]match-template 2001
[GateWay01-voice-dial-entity2001]address ras
[GateWay01-voice-dial-entity2001]quit
[GateWay01-voice-dial]entity 2002 voip
[GateWay01-voice-dial-entity2002]match-template 0202001
[GateWay01-voice-dial-entity2002]address ras
[GateWay01-voice-dial-entity2002]quit
[GateWay01-voice-dial]entity 2003 voip
[GateWay01-voice-dial-entity2003]match-template 0086202001
[GateWay01-voice-dial-entity2003]address ras
3. 在H.323网关设备gw02的语音拨号视图下使用entity命令配置POTS实体。
以H.323语音网关为例：
[GateWay02-voice-dial]entity 2001 pots
[GateWay02-voice-dial-entity2001]match-template 2001
[GateWay02-voice-dial-entity2001]line 0
4. 在语音服务器LS-GW视图下使用area-code命令配置网关设备gw01和gw01的地区码/国家码：
[xe200-ls-gw01]area-code 010 0086
[xe200-ls-gw02]area-code 020 0086