

知 在XE200/2000上配置全局号码变换规则表的方法

李雄 2006-11-16 发表

在XE200,XE2000上配置全局号码变换规则表的方法

1. 在用户视图下使用system-view命令进入系统视图。
2. 在系统视图下使用location-server命令进入LS视图。
3. 在LS视图下执行全局号码变换规则表的配置，配置名为ns1的全局号码变换规则表以XE200为例：

```
[xe200-ls] number-substitute ns1
```