

在XE200,XE2000上配置全局下的号码变换规则项的方法

1. 在H.323网关设备gw01的语音拨号视图下使用entity命令配置POTS实体。
以H.323语音网关为例：
[GateWay01-voice-dial]entity 1001 pots
[GateWay01-voice-dial-entity1001]match-template 1001
[GateWay01-voice-dial-entity1001]line 0
2. 在H.323网关设备gw01的语音拨号视图下使用entity命令配置VoIP实体。
以H.323语音网关为例：
[GateWay01-voice-dial]entity 2001 voip
[GateWay01-voice-dial-entity2001]match-template 2001
[GateWay01-voice-dial-entity2001]address ras
3. 在H.323网关设备gw02的语音拨号视图下使用entity命令配置POTS实体。
以H.323语音网关为例：
[GateWay02-voice-dial]entity 2001 pots
[GateWay02-voice-dial-entity2001]match-template 2001
[GateWay02-voice-dial-entity2001]line 0
4. 在语音服务器LS视图下使用number-substitute命令配置全局号码变换规则表：
以XE200为例子：
[xe200-ls] number-substitute ns1
5. 在语音服务器LS.SST视图下使用rule命令配置全局号码变换规则项：
[xe200-ls-sst-ns1] rule 0 caller ^1001\$ 911 callee ^110\$ 2001 before
6. 全局下的号码变换表绑定：
[xe200-ls]substitute ns1