

### 在XE200,XE2000上配置用户号码下的号码变换规则项的方法

1. 在H.323网关设备gw01的语音拨号视图下使用entity命令配置POTS实体。  
以H.323语音网关为例：  
[GateWay01-voice-dial]entity 1001 pots  
[GateWay01-voice-dial-entity1001]match-template #0  
[GateWay01-voice-dial-entity1001]line 0
2. 在H.323网关设备gw01的语音拨号视图下使用entity命令配置VoIP实体。  
以H.323语音网关为例：  
[GateWay01-voice-dial]entity 2001 voip  
[GateWay01-voice-dial-entity2001]match-template 2001  
[GateWay01-voice-dial-entity2001]address ras
3. 在H.323网关设备gw02的语音拨号视图下使用entity命令配置POTS实体。  
以H.323语音网关为例：  
[GateWay02-voice-dial]entity 2001 pots  
[GateWay02-voice-dial-entity2001]match-template 2001  
[GateWay02-voice-dial-entity2001]line 0
4. 在语音服务器LS.GW视图下配置用户号码：  
以XE200为例子：  
[xe200-ls-gw-gw01]subscriber #0 1001
5. 在语音服务器LS.GW.SUBSCRIBER视图下使用subscriber-rule命令配置静态路由下的号码变换规则项：  
[xe200-ls-gw-gw01 #0 1001] subscriber-rule 0 caller ^1001\$ 911 callee ^110\$ 2001 before