Aolynk DR814q-PT路由器 Pure Bridge 功能的配置

一 组网需求:

多数家庭中已有小型路由器 (包括无线路由器) 采用传统adsl方式上网; 由于当地ISP升级网络采用ADSL 2+ DSLAM后, 同时赠送或销售给用户ADSL 2+终端-----DR814q-PT; 很多用户为了简化配置, 不改动原有网络, 通常将DR814q作为桥接设备 (modem) 使用。

二 组网图:

pc---wireless router-----DR814q (pure bridge) ---DSLAM-----internet

三 配置步骤:

1 步骤

在设备通电情况下, 按住Reset键5秒, 恢复设备默认配置。

2 步骤

登陆192.168.1.1, 在PVC1处填入当地运营商提供的VPI/VCI值。

3 步骤

在与电脑或者其他网关设备相连的LAN口中选择PVC1即可。

四 配置关键点:

如果运营商提供的VPI/VCI与配置中默认的其他PVC相冲突, 请先更改配置中的PVC为其它值, 然后在PVC1中填入此值。