



Aolynk DR834 VPN功能说明

向健民 2006-11-22 发表

Aolynk DR834 VPN功能说明

在开启VPN功能后，NAT功能自动关闭，所有的数据流都要通过IPSecVPN隧道，只有对端VPN网关有公网出口，才可以上公网；否则无法再通过DR834访问公网。