

### H.323网关注册流程说明

1. H.323网关向GK注册，GK的IP地址，可以是静态配置的，或者是动态发现的。
2. H.323网关向GK发送RRQ，携带H.323 ID、E.164号码、IP地址等信息  
n H323 ID: aaa@h3c.com  
n E.164 地址: 4085551212
3. GK回复RCF，接受网关的注册请求。
4. H.323网关注册到网守GK，定期向GK发送keepalive报文，通常间隔时间是30秒。
5. GK在长时间没有收到网关keepalive报文后，会自动注销网关。