

### H.323呼叫中止流程说明

终端A和B正在通话

1. 终端B挂机
2. 网关B发送DRQ给GK2, 断开呼叫, 在终端A和B之间。网关B将收到DCF
3. 网关B发送Q.931 Release Complete 给网关A
4. 网关A发送DRQ 给GK1, 断开呼叫, 在终端A和B之间, 网关A将收到DCF
5. 网关A向语音网络发送信号, 标识呼叫断开(这种情况只在网关A使用中继接口的情况, 如果是FXS, 则不需要发送信号)