

知 什么是语音E&M接口

夏天鹏 2006-11-28 发表

什么是语音E&M接口

E&M (Ear&Mouth, 或recEive&transmit) : 模拟语音接口, 通常连接到PBX的E&M中继, 将每个语音连接分为中继电路侧和信令单元侧 (与DEC和DTE关系相似), PBX在M线上给路由器提供信号, 在E线上接收路由器的信号。E&M线缆不象FXS、FXO, 使用标准的电话线即可, 它需要根据现场实际情况进行制作。大多数情况下, 使用Bell V类4线方式进行路由器与交换机的连接。