

#### MSR使用Console线通过AUX接口配置设备

Q: MSR如何通过AUX口配置路由器?

A: 首先要通过console登录, 取消aux的认证:

```
user-interface aux 0  
authentication-mode none  
super password level 3 simple 123
```

再通过AUX口来登录, 操作如下:

```
free user-interface console  
sys
```

此时就可以如同console口一样进行操作了。