

### 关于MCU8620E的MIPU板升级方法

一般MIPU板升级有两种方法,一种是通过调试器,一种是通过FTP,火车2以前的版本可以通过调试器升级,但火车2及以后的版本只能通过FTP来升级,调制器在FTP上就有下载。

注意:在装MIPU调试器后h323调试器程序和GK冲突,如果装了GK的要停掉GK的服务。

调试器说明: CPU程序版本为V7.20其以前版本的MIPU板只能采用调试器升级。

调试器升级:

1. 执行 h323调试器.exe 开始运行调试器。

输入需要连接的mipu的ip地址,密码为本地管理台上面配置的mipu的接入密码,启动后会提示是否删除以前的调试信息选yes即删除。

2. 每次更新调试器最好将整个目录更新。

3. 其中record.exe可以单独执行查看调试信。

通过FTP升级:

1.在FTP服务器上设置好FTP主目录、登录用户名和密码。

2.主目录中拷贝升级文件。

3.在本地管理台上单击[系统功能|功能选项|“高级配置”页面中正确设置FTP服务器的IP地址和登录用户名、密码。

4. 在本地管理台单击选中MIPU板,然后单击右侧的<升级单板软件>按钮。

5.在弹出的如下图所示的对话框中,选择“CPU”并单击<发送数据>按钮。

6. 重启MIPU板。