

知 AR系列路由器根据X.121地址配置X.25路由时各个通配符的含义

姚忆斌 2006-12-11 发表

AR系列路由器根据X.121地址配置X.25路由时各个通配符的含义

Q: 根据x121配置X25路由时, 各通配符含义是什么?

A: X.121模式匹配规则如下:

通配符	匹配规则	举例	可匹配的字符串
*	匹配前面字符的0个或多个字符。	fo*	fo、foo、fooo
+	匹配前面字符的0个或多个字符。	fo+	fo、foo、fooo
^	匹配输入字符串的开始。	^hell	hell、hello、hellaaa
\$	匹配输入字符串的结尾。	ar\$	ar、car、hear
\char	匹配由char指定的单个字符。	b\+	b+
.	匹配任意单个字符。	l.st	last、lbst、lost
.*	匹配任意0个或多个字符。	fo.*	fo、foo、fot
.+	匹配任意1个或多个字符。	fo.+	foo、fot、foot

X.121地址模式匹配字符串的输入规则:

字符	输入规则
*	不能置于字符串首部 不能置于符号^之后 不能置于符号+和*的前面和后面
+	不能置于字符串首部 不能置于符号^之后 不能置于符号+和*的前面和后面
\	不能置于字符串尾部
^	不能置于符号+和*之前