

MSR路由器拨号模版的匹配规则举例

Q: 如下配置，路由器下挂的话机拨打1001如何选择实体？

```
dial-program
 number-match longest
#
 entity 10 voip
 address ip 172.32.53.19
 match-template 1... //以1开始，最短4位，最长31位的任意号码
#
 entity 11 pots
 line 2/0
 match-template 1 //以1开始，最长31位的任意号码
```

A: 随机在实体10和11中间选择，因为没有配置实体类型选择顺序，所以首先根据精确度，2个号码精确度一致，都是1位，因此会根据实体优先级选择，这里没有配置优先级，都默认为0，因此会进行随机选择。

MSR实体选择顺序

- 1、实体类型（可选，默认无）
- 2、精确度（默认）
- 3、优先级（默认）
- 4、随机（默认）

备选：最久未使用