

#### AR18系列路由器DNS代理服务器配置方法

使用AR18系列路由器做地址转换上网时，下挂的PC机需要指定DNS服务器的地址，可以使用AR18系列路由器做DNS代理服务器，局域网内部客户端可以通过路由器连接到外部DNS服务器，进行正确的DNS解析后，可以访问Internet。此时，局域网内部客户端的DNS地址只需要指定为AR18系列路由器的内网口地址即可。

具体配置如下：

```
[Quidway]DNS-proxy enable
```

```
[Quidway]DNS server 202.202.202.1 //主DNS服务器
```

```
[Quidway]DNS server 222.222.222.1 //备份DNS服务器
```