

知 S9500交换机察看ARP表项的方法

孟维佳 2006-12-19 发表

可以利用以下命令察看ARP表项:

```
display arp [ ip-address ] [ dynamic | static ] [ [ { begin | include | exclude } text ] ]
```