



S9500交换机配置访问控制的方法

孟维佳 2006-12-21 发表

可以通过以下步骤来进行：

1. 配置ACL规则：

```
[S9500] acl number 3000
```

```
[S9500-acl-adv-3000] rule 0 deny ip source 192.168.1.1 0
```

2. 在端口下发ACL规则，进行访问控制：

```
[S9500] interface Ethernet 3/1/1
```

```
[S9500-Ethernet3/1/1] packet-filter inbound ip-group 3000
```