

知 MG6030如何设置摄像头的预置位

zhaoweiguo 2006-12-21 发表

MG6030如何设置摄像头的预置位

在预置本端摄像头的位置的时候，遥控器选择本端图像，按“#”号键 + 数字键；在预置远端摄像头时，遥控器选择远端图像，按“#”号键 + 数字键。在遥控器上直接选择前面已经预置的数字键，摄像头就回到其前面预置的位置。