

知 VP高清终端发双流的时候，如何监控本端图像

zhaoweiguo 2006-12-21 发表

VP高清终端发双流的时候，如何监控本端图像

通过VP终端的Monitor口选择需要监控的本端摄像头。Monitor口可以镜像Vodeo out 1、Vodeo out 2、Vodeo out 3、主流、辅流、本端的各摄像头，其中主流和辅流为本端发送出去的主流和辅流。