

知 在XE200/2000上设置/启用/停用Location Server的方法

李雄 2006-12-21 发表

在XE200/2000上设置/启用/停用Location Server的方法

第一步、在用户视图下使用system-view命令进入系统视图。
第二步、在系统视图下使用location-server命令进入LS视图。
第三步、在LS视图下使用ls-config命令配置Location Server的接口信息。
以XE2000语音服务器为例：
[XE2000-ls]ls-config interface GigabitEthernet 0/0
第四步、在LS视图下使用start命令启用Location Server。
以XE2000音服务器为例：
[XE2000-ls]start