

知 S9500交换机为什么使用display acl config查询显示0 times matched

孟维佳 2006-12-22 发表

端口下发ACL规则，是直接下发到硬件，由硬件进行匹配和处理；而display acl config是通过软件进行计数的，无法统计出硬件匹配的次数；下发软件的ACL规则，例如在VTY用户接口下发的ACL规则，可以通过display acl config统计出来匹配的次数。