

知 S7500系列交换机的主备状态如何查看

曹皓 2006-12-24 发表

可以使用下列命令查看主控板、备用板状态信息。

```
<H3C 7500>display switch state
```

一般执行该命令后有三种结果：

1: HA FSM State: Waiting slave been inserted.

等待备板插入状态，注意备板在批量备分之前都显示为该状态，即使是向主板注册了信息

2: HA FSM State: Batch backup.

批量备分状态

3: HA FSM State: Realtime and routine backup.

实时备分状态

只有备板在实时备份状态，系统才允许进行强制倒换。