

知 S7500交换机双主控板的负载分担模式如何设置

曹皓 2006-12-24 发表

H3C S7500交换机在使用双主控板工作时可以设置2种工作模式：负荷分担模式 (load-balance) 与主备模式 (load-single) ；

H3C S7500交换机缺省工作在负载主备模式。当其中一块故障时，全部切换到那块正常的主控板上，也可以通过命令强制工作在负载分担模式。配置命令如下：

使能负载分担模式：**[H3C S7500]loadsharing enable**

关闭负载分担模式：**[H3C S7500]undo loadsharing enable**