

## 知 S7500交换机单板指示灯各状态有何含义

曹皓 2006-12-24 发表

### LC以太网光口指示灯

指示灯	状态说明
LINK/ACT	LINK灯灭表示线路没有连通；LINK灯亮表示线路已经连通；ACT灯闪烁表示有数据收发

### 管理用以太网口（10Base-T/100Base-TX）指示灯

指示灯	状态说明
LINK/ACT	LINK灯灭表示线路没有连通；LINK灯亮表示线路已经连通；ACT灯闪烁表示有数据收发

### CF卡没有指示灯

### 风扇状态指示灯

指示灯	指示灯状态说明
OK	灯亮表示风扇正常工作；灯灭表示风扇有故障或该风扇不在位
FAIL	灯亮表示风扇工作不正常或该风扇不在位；灯灭表示风扇工作正常

### 电源状态指示灯

指示灯	指示灯状态说明
OK	灯亮表示该灯指示的电源正常工作；灯灭表示该灯指示的电源有故障或该电源不在位
FAIL	灯亮表示该灯指示的电源有故障；灯灭表示该灯指示的电源正常或不在位

### 业务板运行状态指示灯

指示灯	状态说明
RUN	灯亮或灯灭表示单板有故障或单板不在位；灯闪烁表示单板正常工作
ALM	灯灭表示单板无故障或单板不在位；常亮表示单板有故障

### 交换路由板运行状态指示灯

指示灯	状态说明
RUN (绿)	灯亮和灭表示SRPG单板有故障；灯闪烁表示SRPG单板正常工作
ALM (红)	灯灭表示单板无故障或单板不在位；常亮表示单板有故障