

AR系列路由器MBGP显示与调试命令

在完成MBGP的配置后，可在所有视图下执行display命令显示配置后MBGP的运行情况，通过查看显示信息验证配置的效果。

在用户视图下，执行debugging命令可对MBGP进行调试。

具体命令如下表所示：

操作	命令
显示MBGP路由表中的信息	display bgp multicast routing ip-address
显示BGP路由表中匹配的as-path访问控制列表的MBGP路由	display bgp multicast routing as-path-acl as-path-acl
显示CIDR路由	display bgp multicast routing cidr
显示指定MBGP团体的路由信息	display bgp multicast routing community [community-number no-export-subconfed no-advertise no-export whole-match]
显示指定MBGP团体列表允许的路由信息	display bgp multicast routing community-list community-list-number [whole-match]
显示具有不一致的源AS的路由	display bgp multicast routing different-origin-as
查看从指定组播邻居接收的路由或向该邻居发送的路由	display bgp multicast routing peer peer-address { received advertised }
显示通过MBGP通告的路由信息	display bgp multicast network
显示对等体组信息	display bgp multicast group [group-name]
显示MBGP对等体的信息	display bgp multicast peer [ip-address verbose]
打开MBGP UPDATE报文调试信息开关	debugging bgp mp-update [receive send verbose]